




User Manual

Step 1 Download and Register to Log in to the App



- Search for "O-KAM Pro", or scan the QR code to download the App, register and log in to App.

Step 2 Add Devices



Adding method 1: Open the App, Click "⊕" in the upper right corner--Scan the QR code on the camera; Complete the camera addition according to the App guidelines.

For WiFi camera network configuration, can also use **Adding method 2:** Open the App, Click "⊕" in the upper right corner - Upper right corner - "Sonic network configuration" - Next; Complete the camera addition according to the App guidelines.


Note: For 4G, Doorbell, POE and other wired products, add device according to the App interface instructions.

Schritt 1. Laden Sie herunter und registrieren Sie sich, um sich bei der App anzumelden



- Suchen Sie nach “O-KAM Pro” oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen, registrieren Sie sich und melden Sie sich bei der App an.

Schritt 2. Geräte hinzufügen



Methode 1 hinzufügen: Öffnen Sie die App, klicken Sie auf “⊕” in der oberen rechten Ecke – scannen Sie den QR-Code auf der Kamera; Schließen Sie das Hinzufügen der Kamera gemäß den App-Richtlinien ab.

Für die Konfiguration des WLAN-Kameranetzwerks können Sie auch **Methode 2 zum Hinzufügen verwenden:** Öffnen Sie die App, klicken Sie auf “⊕” in der oberen rechten Ecke – obere rechte Ecke – “Akustische Konfiguration” – Nächster Schritt; schließen Sie das Hinzufügen der Kamera gemäß den App-Richtlinien ab.


Hinweis: Für 4G, Türklingel, POE und andere kabelgebundene Produkte fügen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen der App-Schnittstelle hinzu.

Étape 1. Téléchargez et enregistrez-vous pour vous connecter à l'application



- Recherchez "O-KAM Pro" ou scannez le code QR pour télécharger l'application, enregistrez-vous et connectez-vous à l'application.

Étape 2. Ajouter des appareils



Ajout de la méthode 1 : ouvrez l'application, cliquez sur "⊕" dans le coin supérieur droit -- Scannez le code QR sur l'appareil photo ; Terminez l'ajout de la caméra conformément aux directives de l'application.

Pour la configuration du réseau de caméras WiFi, vous pouvez également utiliser la méthode d'ajout 2 : ouvrez l'application, cliquez sur "⊕" dans le coin supérieur droit - Coin supérieur droit - "Configuration des ondes acoustiques" - Prochaine étape ; Terminez l'ajout de la caméra conformément aux directives de l'application.


Remarque : Pour la 4G, la sonnette, le POE et d'autres produits filaires, ajoutez l'appareil conformément aux instructions de l'interface de l'application.

Paso 1. Descargue y regístrese para iniciar sesión en la aplicación



- Busque "O-KAM Pro" o escanee el código QR para descargar la aplicación, regístrese e inicie sesión en la aplicación.

Paso 2. Agregar dispositivos



Agregar método 1: Abra la aplicación, haga clic en "+" en la esquina superior derecha: escanee el código QR en la cámara; Complete la adición de la cámara de acuerdo con las pautas de la aplicación.

Para la configuración de la red de la cámara WiFi, también puede usar el **método Agregar 2:** Abra la aplicación, haga clic en "+" en la esquina superior derecha - Esquina superior derecha - "Configuración sónica" - Siguiente; complete la adición de la cámara de acuerdo con las pautas de la aplicación.


Nota: Para 4G, Doorbell, POE y otros productos cableados, agregue el dispositivo de acuerdo con las instrucciones de la interfaz de la aplicación.

Passaggio 1. Scarica e registrati per accedere all'app



- Cerca "O-KAM Pro", oppure scansiona il codice QR per scaricare l'App, registrati e accedi all'App.

Passaggio 2. Aggiungi dispositivi



Metodo di aggiunta 1: apri l'app, fai clic su "⊕" nell'angolo in alto a destra: scansiona il codice QR sulla fotocamera; Completa l'aggiunta della fotocamera secondo le linee guida dell'app.

Per la configurazione della rete della telecamera WiFi, puoi anche utilizzare il **metodo di aggiunta 2:** apri l'app, fai clic su "⊕" nell'angolo in alto a destra - Angolo in alto a destra - "Configurazione di onde sonore" - Passo successivo; Completa l'aggiunta della telecamera secondo le linee guida dell'app.


Nota: per 4G, campanello, POE e altri prodotti cablati, aggiungi il dispositivo in base alle istruzioni dell'interfaccia dell'app.

1、アプリをダウンロードして登録し



- アプリケーションモールでO-KAM Proを検索するか、QRコードをスキャンしてソフトウェアをダウンロードし、アプリに登録してログインします

2、デバイスの追加



追加方法 1: アプリを開き、右上隅の「⊕」をクリックし、本体の QR コードをスキャンし、アプリの指示に従ってカメラの追加を完了します。

WiFi カメラ ネットワークでは、方法 2 :を使用することもできます。アプリを開き、右上の「⊕」をクリックします - 右上隅 - 「音波設定」 - 次のステップ; アプリの指示に従ってカメラの追加を完了します。


備考: 4G、ドアベル、POE、その他の有線製品はインターフェースの指示に従って動作します。

1.ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบแอป



- ค้นหา **O-KAM Pro** ในแอปสโตร์ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ลงทะเบียน และล็อกอินเข้าสู่แอป

2.เพิ่มอุปกรณ์



การเพิ่มวิธีที่ 1: เปิดแอป คลิก "⊕" ที่มุมขวาบน สแกนคิวอาร์โค้ดบนตัวเครื่อง เสร็จสิ้นการเพิ่มกล้องตามคำแนะนำของแอป

สามารถใช้กล้อง WiFi ได้ด้วย **วิธีที่ 2:** เปิดแอป คลิกที่มุมขวาบน "⊕" - ที่มุมขวาบน - "การกำหนดค่าคลื่นเสียง" - ขั้นตอนถัดไป เพิ่มกล้องให้เสร็จสมบูรณ์ตามคำแนะนำของ แอป.


ข้อสังเกต: 4G, ออด, POE และผลิตภัณฑ์แบบมีสายอื่นๆ ทำงานตามคำแนะนำของอินเทอร์เน็ตเฟช

一、下载并注册登录App



- 在应用商城搜索“小鹰看看”，或者扫描二维码下载软件，注册并登录App。

二、添加设备



添加方法1: 打开App, 点击右上角“⊕”--扫描机身二维码; 根据App指引完成摄像头添加。

WiFi摄像机联网也可以使用方法2: 打开App, 点击右上方“⊕”-右上角-“声波配置”-下一步; 根据App指引完成摄像头添加。

备注: 4G, 门铃, POE等有线产品按界面指示操作。



3-05-02-007-4093

物料编码:3-05-02-007-4093

材质:105克铜版纸

尺寸:120*80mm

要求:四色印刷+骑马钉(一个)

注意:

- 1.印刷后图文需清晰可见,且同一物料编码必须保持色调一致(同物同色)!!
- 2.制作前请严格校对,必须先打样图稿,待确认无误后再批量印刷,若有问题请即时联系。